National



ます。

取扱説明書

電子ジャー炊飯器家庭用

1.0Lタイプ **暑 SR-LF10** 1.8Lタイプ **暑 SR-LF18**

もくじ

お使いになる前に・

安全上のご注意

2

使用上のお願い

4

各部の名前/付属品

5

使いかた -

ごはんを炊く準備

6

コースの使い分け

8

ごはんを炊く

9

予約する

11

保温する

12

いろいろなごはんを炊く

●五目ごはん ●いもがゆ ●赤飯

「煮込み」コースの使いかた

●玄米がゆ ●ビーフシチュー

14

長くご愛用いただくために・

お手入れ

16

故障かな?

18

異常と思われるランプの点滅

こんなときは

19

保証とアフターサービス


20

22

仕様

保証書付き

RZ19-B792 S1207K1108



■このたびは、ナショナル製品をお買い上 げいただき、まことにありがとうござい

■ 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく

● ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ペ

安全にお使いください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明し ています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「指示」内容です。

火災、やけど、 発火、感電など を防ぐために…



通気口やすき間に 異物を入れない



●特に、ピンや 針金などの 金属物



蒸気口は高温です 顔や手を近づけない



●特にお子様には 充分ご注意くだ



電源コードやコンセントは 正しく扱う




- ●電源コードや電源プラグ を傷つけない。
- ●電源コードが傷んだりコ ンセントの差し込みが緩 いときは、使用しない。
- ●ぬれた手で、電源プラグ の抜き差しをしない。
- ●定格を超える使い方や交 流100V以外での使用は しない。



- ●電源プラグは、根元まで 確実に差し込む。
- ●電源プラグのほこりなど は、定期的に取る。

/ほこりなどがたまると湿気 \ (などで、絶縁不良の原因)









●本体を水洗い したり、水に つけたり、水 をかけたりし





●絶対に改造や 分解、修理を

事故を避けるために 次のことを守る



●子供など取り 扱いに不慣れ な方だけで使 わせたり、乳 幼児の手の届 く所で使わな

やけど、火災、けが、

感電、漏電などを

防ぐために…





ない。





しない。

ーブルでは 電源プラグに 蒸気があたら ない位置で いください。

? 注意

こんな場所で使わない!



- ●水のかかる所や火気の近く。
- ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上。
- ●壁や家具の近く。(変色や変形の原因)

電源プラグに蒸気を あてない



●コンセントに差し た電源プラグに蒸 気をあてない。 (ショートや発火の`

スライド式テ 炊飯器をお使



使用中や使用直後は 高温部に触れない



●本体内部は高温です

特にふたの





●持ち運ぶとき は、このフッ クボタンに触 れない。 /ふたが開き、

やけどの原因



●専用の内釜以 外は絶対に使 用しない。 / 過熱による やけどやけが の原因



●ご使用後のお 手入れは本体 内部が冷えて から行う。

電源コードは正しく扱う



●電源コードを巻き取る ときや電源プラグを抜く ときは、必ず電源プラグ を持つ。

(けがや発火の原因)

使用時以外は、電源プラグを コンセントから抜く



●誤ってボタンに触れると スイッチが入り、本体内 部が高温になります。 (やけどの原因)

■使用上のお願い

本体について

■使用中は、ふきんをかけたり、熱い もの(やかんやなべなど)を置かない。

蒸気がこもり、ふたが変形したり、変 色・ひび割れの原因



■内釜を取り出したり、プラグを抜く ときは、「保温/切」ボタンを押して 保温を切る。

■ごはんつぶなど異物や汚れがついた まま使わない。

炊飯や調理がうまくできない場合が あります。

つば部や底



釜底センサー

■直射日光が当たる所で使わない。 変色のおそれ

内釜について

- ■炊飯器以外では使わない。
- ■内釜を傷めない。 (フッ素樹脂被膜がはがれる原因)

〈準備のとき〉

- ●内釜で洗米しない。
- ●泡立て器などで洗米しない。

〈炊きあがったとき〉

- ●内釜で酢を混ぜない。(すしめしなど)
- ●金属製のおたまは使わない。(おかゆなど)
- ●たたいたりしない。(よそうときなど)

〈お手入れのとき〉

- ●スプーンや食器類を入れない。
- ●調味料を使った場合は、すぐに洗う。
- ●やわらかいスポンジで洗う。 みがき粉や金属たわし、ナイロンたわしで 洗ったりこすったりしない。



お知らせ

次の場合は性能や人体への影響など 問題はありません。

- ●外面の塗装被膜(黒色部)のはがれ (使用頻度によって発生)
- ●内面のフッ素樹脂被膜のはがれ
- →気になるときや内釜が変形したときは 購入できます。

内釜は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックグループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。



- ●1.0Lタイプ品番 ARE50-B80
- ●1.8Lタイプ品番 ARE50-B79

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.ip/

▮各部の名前/付属品

フックボタン

●押すとふたが開く






ふた、 内釜 ハンドル

保湿キャップ

■取り外しかた

保湿キャップは手前にひっぱると 外れます。



■取り付けかた


確実にふた側へ押し込む。 (凹部はどの方向でも取り付けられます)

お願い

●初めてお使いになるときは、内釜・ しゃもじ・保湿キャップを洗ってか らご使用くだ

さい。(P.16)

●お使いになる前 に防錆紙を取り 除いてください。



お知らせ

熱板

●「炊飯/再加熱」「保温/切」ボタンの上の凸部(●、●)は目の不自由な方に配慮したものです。

電源プラグ


●基準点を分かりやすくするためにブザー音を変えています。

釜底センサー

ごはんを炊く準備


炊飯器本体に保湿キャップがついているか確認してください。

1 電源プラグを差す




- ●ぬれた手で電源プラグの抜き差しを しない。
- ●電源コードは、色テープ以上引き出さない。(破損の原因)

2 お米をはかる




付属の計量カップできちんとはかる。



約180ml (1カップ/合)


●1回で炊けるお米の量 **▶** P.22

3 別容器でお米を洗う (内釜で洗米しない)



- ①最初はたっぷりの 水で大きくかき混ぜ、 すぐに水を捨てる。
- ②お米を軽くかき混ぜる ようにして、水を2~5 回入れ替えながら洗う。 (とぎ水は少し白いくらいでよい)
- ●洗米のあとはざる上げ放置しない。 (お米が割れ、ごはんがべたつく原因に)
- ●お米の浸水は不要です。 (炊飯ボタンを押すと自動で浸水)
- 浸水したときは (P.9)
- ●無洗米について
 - お米と水がなじむように、軽く底からかき 混ぜる。
 - ・おこげやにおいが気になるときは軽く水洗いし、でんぷんを洗い流す。


4 水加減をする



平らな台の上で、炊きたいコースの 目盛りに合わせて水を入れる。 (左右両方の目盛りを見ながら)

- ●お米は、平らにならしておく。
- ●水量は、お米のカップ数に合わせる。
- ●新米は少なめに、夏場は多めにするなど お好みに合わせて水加減する。
- ●水を入れすぎると、ふきこぼれることが あります。

5 内釜をセットする



- ①内釜の周囲の水分などをふき取る。 (水滴の破裂音や表示部が一時的に曇る原因)
- ②内釜を矢印のように2~3回動かしセットする。 (内釜を熱板に密着させるため)


コースの使い分け

コース 水位線 炊飯時間 炊 飯 残時間表示 白 白米/ 米 47~55分 白米を炊く $\dot{\Box}$ 13分前から 無洗米 無洗米 白米/ 無洗米を炊く $\dot{\Box}$ 米 47~55分 13分前から 無洗米 早く 早炊き 26~35分 白 米 9分前から 白 炊きあげたい 炊込みごはんを 白米/ 47~55分 米 13分前から $\dot{\Box}$ 無洗米 炊く 炊きおこわを 白米/ 47~55分 炊きおこわ 13分前から 無洗米 炊く 洗 おかゆ 13分前から おかゆを炊く おかゆ 60~74分 (全または5分) 玄 玄米を炊く 玄 米 米 約120分 13分前から 玄 米 雑穀米 **%**2 雑穀米を 市販品の表示 雑穀米 47~55分 13分前から (白米) 炊く

お知らせ

- ※1 ごはんがかためになったり、おこげができることがあります。
 - →あらかじめ、お米を浸水させると和らぎます。
- ※2 きびや麦、ひえなどの穀類で、食物繊維やミネラルが豊富。白米に混ぜて炊きます。 分づき米・胚芽米を炊くときも、「雑穀米」コースがおすすめです。

ごはんを炊く



■使い始めは「白米/無洗米」に合わせています。コースを変更しないときは手順2へ

コース を押して、「▶」を 使うコースに合わせる

「玄米」を選んだとき



■30分以上お米を浸してから 炊くとき (白米/無洗米/雑穀米のみ) (28) を2回押す ■ 炊飯開始



- 炊飯時間を約10分短縮できます
- ●炊きあがり13分前から、残時間を 表示します。

2 炊飯 再加熱

) を排

を押す 🗪 炊飯開始

「玄米」を選んだとき



●本機は、炊飯直後の残時間を表示しません。(P.8)

3 炊きあがったらではんをほぐす

●余分な水分を逃がし、ふんわりとしたごはんにします。(保温時の露も減少します)

お願い

- ●浸水する場合は、夏場は30分以上、冬場は1時間以上を目安にしてください。 (お米の状態や水温によって異なる)
- ●13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)浸水しないでください。 (においの原因)

予約する



■コースを選んだあと(P.9)



を押す



を押して、炊きあがるまで 予約 の時間を合わせる

- ●30分単位で予約できます。(最大13時間後まで)
- ●押し続けると早送りできます。

9時間30分後に設定したとき **」**時間)玄 米 早炊き おかゆ 雑穀米 煮込み

予約 お手入れ





を押す 📑



「予約」ボタン点灯

お知らせ)

- ●予約炊飯したときは、炊きあがりまでの時間を30単位で表示します。 炊きあがりまでの時間が、1時間未満になると1分単位で表示します。
- ●予約炊飯ではお米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、おこげができたり する場合があります。おかゆのときは、少しのりっぽくなることがあります。
- ●炊込みごはんはおすすめできません。(調味料が沈殿してうまく炊けません)
- ●13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約はお米が発酵し、 においの原因になります。
- ●予約可能時間未満の設定はできません。

Ì	7 7	白米/		白米	/無洗米		7,14	雑穀米
		無洗米	早炊き	炊込み	炊きおこわ	おかゆ	太 本	
	予約可能	0		V	V	0	0	0
	時間	1時間30分前~		X	X	1時間30分前~	3時間前~	1時間30分前~

●「× | 印は、おすすめできません。

保温する

●保温を切るとき ▼再度、保温するとき > は、もう一度「保温 ボタンを押してくだ くさい



●再加熱をするとき

お知らせ

炊飯

再加熱

調理

タイマー

- ●保温の経過時間を1時間 単位で、0~23時間まで 表示します。
- (O時間は 1時間経過 (していないときに表示,
- ●24時間を超えると経過 時間の表示が消えます。

炊きあがると全コース自動的に保温になります。(すぐにごはんをほぐしてください)

お願い

- ●ごはんがある状態で、保温を取り消したり電源プラグを抜いて、そのまま放置しないでください。 においや露が多く付着する原因になります。
- ●次のような保温はしないでください。
- ・24時間を超える保温
- ・しゃもじを入れたままの保温

お知らせ

● 「×」印も自動的に保温になりますが、おすすめできません。

白米/	白米/無洗米				玄米	雑穀米
無洗米	早炊き	炊込み	炊きおこわ	おかゆ	本 本	推叙小
		×		×	>	<
		ふた内面が	さびる原因	のり状になる原因	食味低	下の原因

加 熱 再

保温中のごはんをあつあつにします。

ごはんをほぐす

再加熱中は、 を押す ■ 「保温/切」ボタンが 点滅します。(約6~7分間)

ブザーが鳴ったら ごはんをほぐす

お知らせ

- ●保温ランプ消灯中や、ごはんが冷めて いるときはできません。 (ブザーが4回鳴る)
- ●1回がおすすめです。 繰り返すとごはんの味が低下します。

いろいろなごはんを炊く

いろいろなごはんを炊く

五目 ごはん



材 料 (5人分) 1人分: 396kcal

白米	
ごぼう・こんにゃく	·各30g
干ししいたけ	
油揚げ ····································	… 1/2枚
鶏肉(細切り)	50g
にんじん(千切り)	
「薄口しょうゆ・酒 ·········各z	大さじ1
あかりん大	
└塩・即席だしの素各小	さじ½

作りかた

- ①ごぼうは、ささがきにして水につける。 こんにゃくは、さっとゆでて細切りにする。 干ししいたけは、ぬるま湯で戻したあと、 石突きを取り、細切りにする。 油揚げは、熱湯をかけ油抜きをし、細切り にする。
- ②内釜に洗った白米と②の調味料を入れ、水加 減(白米目盛り3)してよくかき混ぜ平らにす
- ③②の上に具をのせる。(混ぜない)
- ④「炊飯」ボタンを押す。
- ⑤炊きあがったら、ごはんを上下に返すよう にふんわりほぐし器に盛る。

炊込みごはんのコツ

- ●具の量は、お米1カップあたり75g以下にしてください。(白米 1カップ=約150g)
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせ、混ぜないでください。(混ぜるとうまく炊けません)
- ●すぐに炊飯してください。(調味料が沈殿してうまく炊けません)

いもがゆ



料 (4人分) 1人分: 185kcal

- 白米 1 カ:	ップ
さつまいも14	lOg
塩・ごま	小々

作りかた

- ①さつまいもは皮をむき、約1cmの角切りにし 水にさらす。
- ②内釜に洗った白米を入れて、水加減(全がゆ 目盛り1) する。
- ③②にさつまいもをのせる。
- ④「コース」ボタンで「◀」を「おかゆ」に 合わせ、「炊飯」ボタンを押す。
- ⑤炊きあがったら塩を入れ、全体をかき混ぜる。
- ⑥器に盛り、ごまを振る。

おかゆのコツ

- ●具の量は、お米の量(重さ)以下にしてください。(白米 1カップ=約150g)
- ●ごはんからのおかゆはできません。
- ●全がゆと5分がゆの水位目盛りがありますので、お好みにより炊き分けてください。 (5分がゆの方が水分の多いおかゆになります)
- ●玄米や発芽玄米は使用しないでください。また、牛乳類も使用しないでください。 うまく炊けません。
- ●味つけは炊きあがってからしてください。調味料が沈殿してうまく炊けません。

赤





材料(5人分)1人分:362kcal

もち米 3カップ
小豆1/3カップ
ごま塩適量

作りかた

- ①小豆をたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮 汁を捨てる。再び水を加え、弱火でかため にゆでる。
- ②ゆであがったら、煮汁は別容器に移して冷 まし、小豆はざるに上げて、ぬれぶきんを かけておく。
- ③もち米を洗い、ざるに上げ、ぬれぶきんを かけ30分程度水気を切る。
- ④内釜にもち米を入れ、②の煮汁を(炊きお こわ目盛り3)入れる。足りないときは、水 を加える。
- ⑤もち米の上に小豆をのせる。(混ぜない)
- ⑥「炊飯」ボタンを押す
- ⑦炊けたら、ごはんを上下に返すようにふん わりほぐし、ごま塩を振る。

炊きおこわのコツ

- ●具の量は、お米1カップ(約150g) あたり75g以下にしてください。 (多すぎるとうまく炊けません)
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせ、 **混ぜない**でください。 (混ぜるとうまく炊けません)

●すぐに炊飯してください。 (調味料が沈殿してうまく炊けません)

水加減について

うるち米:もち米の場合 (50%) (50%)

炊き おこわ (3カップの場合) も5米100%の場合 ◆

※図の内釜は1.8Lタイプです

●もち米100%で炊く場合と、うるち米を混ぜて炊く場 合で、水加減が違います。

うるち米を混ぜたときは、四角で囲んだ範囲で水加減を 調整してください。

「煮込み」コースの使いかた

時間をかけて、じっくり煮込むメニューに最適です。

●操作をやり直すとき

●調理を中止するとき



1

コース

を押して、「▶」を 「煮込み」に合わせる



2

調理タイマー

を押して、調理時間を 合わせる

●押すごとに1時間30分→2時間→・・・12時間→ 1時間→1時間30分・・・と変わります。 押し続けると早送りできます。



3



を押す 🔳



調理開始

●沸騰してから減算します。

4

調理が終わったら



を押す

お願い

- ●調理前に内釜外面や熱板・釜底センサーの異物を取り除いてください。(P.4)
- ●「煮込み」コースの調理時間は目安です。材料の大きさ、量、温度などの条件で出来ぐあいが変わりますので、様子を見ながら加減してください。時間を追加するときは、「保温/切」ボタンを押したあと、もう一度、上記手順1から操作してください。
- ●調理後、食品を取り出すときは熱くなっていますのでご注意ください。
- ●内釜は、使用後すぐに洗ってください。(においの原因)
- ●保温はしないでください。(においの原因)

玄米がゆ

材料 (4人分) 1人分:64 kcal

玄米	 …0.5カップ
塩	 少々

作りかた

- ①内釜に洗った玄米を入れて、水加減(おかゆ5分目盛り0.5)する。
- ②「コース」ボタンを押して、「▶」を**「煮込み」** に合わせる。

「調理タイマー」ボタンを押して、調理時間 を **「2時間30分**」に合わせる。

- ③「炊飯」ボタンを押す。
- ④炊きあがったら、「保温/切」ボタンを押し、 塩を入れ、全体をかき混ぜる。

おかゆのコツ

P.12 いもがゆ参照

ビーフシチュー



材料 (3人分) 1人分:577 kcal

牛すね肉(またはバラ肉)200g たまねぎ(くし切り)小2個(約250g) じゃがいも(4つ割)1個(約150g) にんじん(乱切り)小1本(約120g) トマトジュース …200ml ケチャップ 大さじ2 赤ワイン …100ml 圏形スープの素 …11/2個 水 …250ml 月桂樹の葉 …1枚 好みで香辛料(ナツメグなど) 少々 小麦粉 … 大さじ3 バター(常温に戻す) …大さじ2(約25g)塩・こしょう 遺量
--

※すべての材料を入れたとき、白米水位線の最大を超えないようにする。

作りかた

- ①肉を3~4cmの角切りにして、塩・こしょうをする。
- ②内祭に肉・野菜と®を入れる。
- ③「コース」ボタンを押して、「▶」を**「煮込み」** に合わせる。

「調理タイマー」ボタンを押して、調理時間を**「3時間」**に合わせる。

- ④「炊飯」ボタンを押す。
- ⑤ブザーが鳴ったら、「保温/切」ボタンを押す。
- ⑥小麦粉とバターを混ぜ合わせた中に、内釜の 煮汁(適量)を少しずつ入れながら溶かす。 内釜に戻し、かき混ぜる。
- ⑦もう一度、「コース」ボタンを押して、「▶」を「煮込み」 に合わせる。
- ⑧「炊飯」ボタンを押す。
- ⑨約20分間煮込んだあと、「保温/切」ボタンを押す。
- ⑩月桂樹の葉を取り除き、塩・こしょうで味を調える。

お手入れ

■お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

■洗ったあとは、からぶきしてください。



炊込みごはんなど 周味料を使った ときは、すぐに!

取り外してから、やわらかいスポンジを使い

台所用洗剤 (中性) で洗う






しゃもじ




内釜(P.4)

保湿キャップ

次のものは使わないでください。








金属/ナイロン たわし


ベンジン、シンナー 磨き粉、 除菌アルコール

食器洗い乾燥機 /食器乾燥器




ふた・本体

固く絞ったふきんでふく。




保湿キャップ(蒸気口)

- ■保湿キャップは手前にひっぱると外れます。
- ■しばらく、ぬるま湯につけた後、水で洗い流す。 お手入れのあとは、確実に奥まで差し込む。









蒸気口

釜底センサー・熱板

汚れたときは、中性洗剤を含ませたナイロンたわしで 軽く磨き、固く絞ったふきんでふく。

お知らせ

●汚れたまま使うと、ごはんがこげたりしてうまくごはんが 炊けません。

上枠・ふた内面・パッキン


固く絞ったふきんでふく。水などを流して洗わない。

お手入れ機能

お知らせ

入れると効果的です。

- ●炊飯直後の約30分間は使えません。
- ●においが取れないときやふた内面の汚れが落ちにくいときにお使いください。



●レモンを1個輪切りにして水と一緒に内釜に

●においや汚れは、完全に取れないことがあり

内釜の約半分まで水を入れる

コース を押し、「▼」を「お手入れ」に合わせる



を押す

約45分後ブザーが鳴ったら 保温切り



を押す

冷めてからお湯を捨てる

故障かな?/異常と思われるランプの点滅 **/こんなときは**

おびじ重力いたよ? ●サービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

症状 ここを確認! ページ 予約した時刻に 10 ●炊きあがり時刻から、逆算して求めた時間が合っていますか? 炊きあがらない ●「炊飯」ボタンを押しましたか? 10 7 炊飯時間が ●水の量が多くないですか? 長い ●内釜の底や釜底センサーに異物や汚れがついていませんか? 4

●「カチッカチッ」音→電子回路の動作音です。

●「シュー」音→蒸気が噴き出す音です。

蒸気口以外から

音がしている

蒸気がもれる

再加熱が できない

●ふたのパッキン部や内釜のふちに、ごはんがついたり、内釜が 変形していませんか?

「パン」音→内釜の周囲についている水滴が膨張して破裂している音です。

●保温を切っていませんか? 保温中のごはんをあつあつにする 機能で、保温中以外はできません。 ●ごはんが冷めていませんか?(ブザーが4回鳴ります) 50°C以下のときは、できません。

■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは、電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。

異常と思われるランプの点滅



由





■以下の場合は、電源プラグを抜いて販売店に修理をご依 頼ください。

- ●「炊飯|ランプ・「予約|ランプ・「保温/切|ラン プの内の2つのランプが交互に点滅するとき
- 「炊飯 | ランプ→「予約 | ランプ→「保温/切 | ラン プの順にランプが点滅するとき

こんなときは

症 状

やわらかい べたつく

かたい ぱさつく

露がつく におう 黄ばむ

ごはんが こげる

乾燥する

おかゆが のり状になる

うすい膜が できる

ごはんが内釜に こびりつく

- ●洗米後にざる上げ放置していませんか?
- ●水が多くないですか? お米が少なくないですか?
- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●予約炊飯するとごはんがやわらかめになります。
- →水加減を少なめにしてください。
- ●アルカリイオン水 (pH9以上) を使っていませんか? →pHを下げてください。
- ●お湯で洗米をしていませんか?
- ●炊きあがったごはんをすぐほぐしましたか?
- ●新米を通常の水加減で炊飯していませんか?
- →水加減を少なめにしてください。
- ●30分以上浸水させたあと、「炊飯」ボタンを1回だけ押すとごはんがべたつく ことがあります。→「炊飯 | ボタンを2度押ししてください。(P.9)
- ●水が少なくないですか? お米が多くないですか?
- ●早炊きすると、ごはんがかたくなることがあります。
- ●海外のミネラルウォーターなど硬度の高い水を使っていませんか?
- ●充分浸水せずに「炊飯」ボタンを2度押ししていませんか? (P.9)
- ●炊きあがったごはんをすぐにほぐしましたか?
- ●保温中にごはんが入ったまま電源プラグを抜いていませんか?
- ●24時間を超えて保温していませんか?
- ●冷めたごはんを継ぎ足し保温していませんか?
- ●洗米・精米が不充分ではありませんか?
- ●しゃもじを入れたまま保温していませんか?
- ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。 →内釜を念入りに洗ってください。(こおいがとれないときは、「お手入れ」 機能をお使いください。(P.17)
- ●お米や水の種類によりごはんが黄色く見えることがあります。
- ●洗米・精米が不充分ではありませんか?
- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●内釜の底や釜底センサーに異物や汚れがついていませんか?
- ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊くと、おこげができやすくなります。
- ●無洗米はおこげができることがあります。→炊飯前に軽く水洗いすると改善します。
- ●底のうすいキツネ色のおこげは、故障ではありません。
- ●24時間を超えて保温していませんか?
- ●繰り返し再加熱をしていませんか?
- ●保湿キャップが付いていますか?ふたが確実に閉まっていますか?
- ●予約炊飯でお米を13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上) 浸水していませんか?
- ●おかゆを保温していませんか?
- ●洗米しすぎて、お米が割れたりしていませんか?
- ●充分洗米していますか?
- ●オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません。
- ●お米の種類にもよりますが、やわらかいごはんやねばりがあるごはんはつき やすいことがあります。

保証とアフターサービスよくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター | へ!

■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この電子ジャー炊飯器の補修用性能部品を、 製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

18~19ページに従ってご確認のあと、直らない ときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの 販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修 理をさせていただきますので、恐れ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。 右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談く

ださい。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部 品交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。

| 部品代 | は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のあ る場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

	ご連絡いただきたい内容						
製品名電子ジャー炊飯器							
品		番					
お買	[い上	ガ日	年 月 日				
故『	章の壮	犬況	できるだけ具体的に				

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への 対応や修理、その確認などのために利用し、そ の記録を残すことがあります。また、折り返し 電話させていただくときのため、ナンバー・デ ィスプレイを採用しています。なお、個人情報 を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 正当な理由がある場合を除き、第三者に提供し ません。お問い合わせは、ご相談された窓口に ご連絡ください。

●ご質問や別売品のお問い合わせなどはホームページでも → http://panasonic.co.ip/cs/

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき
- ない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9171 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄 りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

●地区	区・時間帯によって、集	中修理	里ご相談窓口に転送させ	ていた	だく場合がございます。		
	北海道	道 地	9 区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
	23 (011)894-1251		2 (0155)33-8477	京都	京都市伏見区竹田中川原町		25 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目 1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		71-4 1 (075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1 (073)475-2984
	2 (0166)22-3011		1 (0138)48-6631	大阪	大阪市城東区関目2丁目	兵庫	神戸市須磨区弥栄台
	東北	地	区		15-5 15 (06)6359-6225		3丁目13-4 雷(078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田 364	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	区
	☎(017)775-0326		1 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1		浜田市下府町327-93
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1	山形	山形市平清水1丁目1-75 公 (023)641-8100	W-7	1 (0857)26-9695		2 (0855)22-6629
	1 (018)868-7008	福島	郡山市亀田1丁目51-15	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	岡川	岡山市田中138-110 番 (086)242-6236
石于	盛岡市厨川5丁目1-43		1 (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地	広島	広島市西区南観音1丁目 13-5
					1 (0852)23-1128		2 (082)295-5011
± F - ★ -		對地	<u>-</u>	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	ЩП	山口市小郡下郷220-1 ☎ (083)973-2720
加小	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19	宋尔	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17			Jul-	
群馬	☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1	山梨	雷 (03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13	 番川	四 国 高松市勅使町152-2	地	高知市仲田町2-16
	1 (027)254 - 2075		1 (055)222-5822	= /	雷 (087)868-6388	IDIVII	☎(088)834-3142
次城	つくば市筑穂3丁目15-3	神余川	横浜市港南区日野5丁目 3-16	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	空: 5	(045)847-9720 新潟市東区東明1丁目		(000)02+0200		25 (089)905-7544
千葉	☎ (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目	사기 /기 비	8-14 12 (025)286-0180		九州	地	区
	9-5 3 (043)208-6034		1 (025)260-0160	福岡		熊本	熊本市健軍本町12-3
				佐賀	☎ (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字	天草	☎(096)367-6067 天草市港町18-11
— 111	中部	地	区	122	八戸字上深町3044 吞 (0952)26-9151		23 (0969)22-3125
	金沢市横川3丁目20	変知	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10	長崎	長崎市東町1919-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	☎ (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42	+4	☎ (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	十良	☎(099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2
福井	☎ (076)424-2549 福井市問屋町2丁目14		25 (058)278-6720		雷 (097)556-3815	人后	電 美巾名練朝二町 11-2 雷 (0997)53-5101
	23 (0776)21-0622	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		
長野	松本市寿北7丁目3-11 7 (0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神		T (0985)63-1213		
静岡			421 ☎ (059)254-5520		沖 縄	地	区
	1 (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		2 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

性					
	品番	SR-LF10	SR-LF18		
	電源源	交流 100 V	50/60 Hz		
消費電力	炊 飯 時	590 W	835 W		
(約)	保温 時	84 W (21.0 Wh*)	95 W (25.3 Wh*)		
	白米/無洗米/早炊き	1~5.5	2~10		
	炊きこみ/炊きおこわ	1~3	2~6		
炊飯容量	玄 米	1~3	2~7		
(カップ数)	全 が ゆ	0.5~1.5	1~3		
	5分がゆ/玄米がゆ	0.5~1	0.5~2		
	雑穀米	1~4	2~8		
コードの		1.0 m	1.0 m		
質 量	(約)	2.7 kg	3.5 kg		
	幅	24.8 cm	27.8 cm		
大きさ	奥 行	32.2 cm	34.9 cm		
(約)	高 さ (ふたを開けたとき)	20.1 cm	23.2 cm		
	(ふたを開けたとき)	(39.6 cm)	(45.2 cm)		

- ●消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。
- (※)は、1時間当たりの保温時消費電力量です。
- ●この製品は日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

【家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示】

「SAGE UNINHATION AND A TO					
品番	SR-LF10	SR-LF18			
最大炊飯容量	1.0 L	1.8 L			
区分名	F	Н			
蒸発水量	47.4 g	69.2 g			
年間消費電力量	90.1 kWh/年	140 kWh/年			
1回当たりの炊飯時消費電力量	167Wh	223 Wh			
1時間当たりの保温時消費電力量	21.0 Wh	25.3 Wh			
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.31 Wh	0.31 Wh			
1時間当たりの待機時消費電力量	0.21 Wh	0.21 Wh			

- 注記 ●1回当たりの炊飯時消費電力量は、白米/無洗米コース、1時間当たりの保温時消費電力量は工場出荷時の保温設定での電力量です。
 - ●実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
 - ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。 (区分名も同法に基づいています)
 - ●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

長年ご使用の電子ジャー炊飯器の点検を ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。 故障や事故防止の ●コードに傷が付いたり、触れると通電したり ため、使用を中止 このような しなかったりする。 し、コンセントか ご使用 症状は ら電源プラグを抜 ●本体が変形したり、異常に熱い。 中止 ありませんか ●本体から煙がでたり、こげ臭いにおいがする。 ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。 いて、必ず販売店 に点検をご相談く ださい。 ●熱板がひずんだり、内釜が変形している。

便利 メ干 (おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日 年 月 日 品番 販売店名 販売店名 ()

パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

© Panasonic Corporation 2008

22

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く の修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (口) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (八) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)な どによる故障及び損傷
- (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ボ) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び 指信
- (へ) 本書のご添付がない場合
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)

お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合 がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理に ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相 談窓口にお掲い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※This warranty is valid only in Japan.

M	ati		2	ı
	au	U	16	L

持込修理

ナショナル電子ジャー炊飯器保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

-	番	SR-LF10 · SR-LF18			
保証期間		お買い上げ日	^{から} 本体	1年間	
※ お買い上げ日			年	月	В
** お客様	ご住	· 所			
	お名前				様
	電	話()	_	
*	住所·店名				
販					
売					
店	電	話()	_	,

パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地 電話 (0795) 42-7000

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。